ΚΡΑΤΚΟΕ ΡΥΚΟΒΟΔCΤΒΟ ΠΟΛЬ3ΟΒΑΤΕΛЯ

# VMS

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЛЯ УДАЛЁННОГО АОСТУПА К СИСТЕМАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

## Содержание

1. Установка программного обеспечения
2.Запуск программного обеспечения VMS
З. Быстрое добавление устройств в ПО VMS
3.1 В локальной сети
3.2 По Облачному сервису
4.Описание функционала ПО VMS

#### 1. Установка программного обеспечения

Запускаем установочный файл 🌄

🔜 VMS Setup	×
Setup Language Please select one of the following	g languages:
⊚ јтМеЦРОД ⊚ English	
	<u>N</u> ext > Cancel
🎭 VMS Setup	×
	Welcome to the installer for VMS Win64_V1.0.0.1. It is strongly recommended that you exit all Windows programs before continuing with this installation. If you have any other programs running, please click Cancel, close the programs, and run this setup again. Otherwise, click Next to continue.
	< <u>Back</u> <u>N</u> ext > <u>C</u> ancel

<u>N</u>ext >

🧏 VMS Setup
Installation Folder
Where would you like VMS to be installed?
The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either type in a new path, or click Change to browse for an existing folder.
Install VMS to:
C:\Program Files\VMS Change
Space required: 99.3 MB Space available on selected drive: 21.40 GB
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > <u>C</u> ancel

Можем изменить директорию установки программы, жмём <u>N</u>ext>.

🎭 VMS Setup	×								
Ready to Install You are now ready to install VMS Win64_V1.0.0.1									
The installer now has enough information to install VMS on your computer.									
The following settings will be used:									
Install folder: C:\Program Files\VMS									
Shortcut folder: VMS									
Please click Next to proceed with the installation.									
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > <u>C</u> ance	4								

Начнётся процесс установки ПО, жмём <u>N</u>ext>

n VMS Setup		x
Installing VMS Please wait		
Installing Files Seeking		
	Cance	
VMS Setup	Installation Successful The VMS Win64_V1.0.0.1 installation is complete. Thank you for choosing VMS! Please click Finish to exit this installer.	×
	< <u>B</u> ack <u>Finish</u> <u>C</u> ance	

Процесс установки успешно завершён, <u>F</u>inish.

#### 2.Запуск программного обеспечения VMS

После завершения установки ПО, на Рабочем столе Вашего ПК создан будет ярлык VMS image: sanyckaem ярлык. Image: sanyck

Ничего не меняя жмём Login (по умолчанию admin/admin), заходим в ПО.





Заходим в System Config

Log Saved Time	30days	▼ Alarm infomation number 30000 ▼	
Language	English	-	
Picture Path	Russian SimpChinese	/MS/data/users/admin/pictures Browse	
Download Path	TradChinese	/MS/data/users/admin/downloads Browse	
Auto capture	Turkishend English	nd	
Remember login	password	_	
🗖 Auto login			
Auto start application	ation		
Auto Switching b	etween Sub Stream	and Main Stream	
Resume the last p	review status		
<ul> <li>Resume the last p</li> <li>Show Start Up Wi</li> </ul>	review status zard		
<ul> <li>Resume the last p</li> <li>Show Start Up Wi</li> </ul>	review status zard		
<ul> <li>Resume the last p</li> <li>Show Start Up Wi</li> </ul>	review status zard		
Resume the last p	review status zard		
<ul> <li>Resume the last p</li> <li>Show Start Up Wi</li> </ul>	review status zard		

VMS выдаст окно о том, что требуется перезагрузка ПО, соглашаемся, жмём Yes. Снова заходим в ПО VMS. Всё меню будет уже на русском языке.

VMS	<b>Г</b> лавная					👚 Спра	авка — — ×
Основные функции Монитор	<b>Дисп.устр-в</b>	Boenp.	Запись	Журнал	<b>О</b> Журнал тревог		
Мастер настроек Конфиг,устр-ва К	онфиглтревог	Конфиг.туров	Пользователи	Система			
Исключения План	Сосор Декодер	<b>Конфиг.сист.</b>	Batch Upgrade				

#### З. Быстрое добавление устройств в ПО VMS

#### 3.1 В локальной сети



Заходим в Диспетчер устройств \_\_\_\_\_, жмём IPV4 Search (Поиск).



Галочкой выделяем либо все устройства, поставив галочку в квадрате Имя, либо напротив устройства желаемого добавить в ПО и жмём Добавить.

	VMS	s) 🛛 🙋	S 🧕		5						👕 Справ	ка —	
		Глав	ная Монит	op(1)	Дисп.ус	тр-в							
На	айденные устр	ройства:					Доб	бавленные	устройства:				
	Имя	CloudID	IР/Порт	юизводите	⁻py			Имя	CloudID	IР/Порт	Группа	Статус	
	192.168.9.101	45b66dd3aa5b199f	192.168.9.101:34567	XM	Гру								
	192.168.9.102	a94ae074f1ff195c	192.168.9.102:34567	XM	Гру								
	192.168.9.103	20bd6e23dce213e8	192.168.9.103:34567	XM	Гру								
	192.168.9.104	1a943a3578f26547	192.168.9.104:34567	XM	Гру								
	192.168.9.105	c92057f2f21ab164	192.168.9.105:34567	XM	Гру								
	192.168.9.106	24bc25dfdacffdbd	192.168.9.106:34567	XM	Гру≡	Добавить	-						
	192.168.9.107	dd8007079b0a6ac8	192.168.9.107:34567	XM	Гру								
	192.168.9.108	1a569a6eb0248adc	192.168.9.108:34567	XM	Гру								
	192.168.9.113	ad5a1f9a469e977f	192.168.9.113:34567	XM	Гру								
	192.168.9.116	4c5e43269697c043	192.168.9.116:34567	XM	Гру								
	192.168.9.117	43e6be74d6f96887	192.168.9.117:34567	XM	Гру								
	192.168.9.119	889ffea90ce591cf	192.168.9.119:34567	XM	Гру								
	192.168.9.12	ee76354ebc39bd3b	192.168.9.12:34567	XM	Гру								
	192.168.9.122	633b0424b62deda8	192.168.9.122:34567	XM	Гру								
	192.168.9.124	0219f3ab0ff18eee	192.168.9.124:34567	XM	Гру								
	192.168.9.125	ea5b6620e070caff	192.168.9.125:34567	XM	Гру								
	192.168.9.164	3304a7e228fd27e5	192.168.9.164:34567	XM	Гру	Удалить							
	192.168.9.168	8cb5fc8eba12a4cc	192.168.9.168:34567	XM	Гру		1						
	192.168.9.184	1870609cae0cfad8	192.168.9.184:34567	XM	Гру								
	192.168.9.186	PDLIP2B2.8MPAM	192.168.9.186:34567	XM	Гру								
	192.168.9.20	3733b748851149aa	192.168.9.20:34567	XM	Гру								
	192.168.9.21	c5f6dc52d91d11b4	192.168.9.21:34567	XM	Гру		•						
	192.168.9.212	3a13e0b07195e20b	192.168.9.212:34567	XM	Гру т					ID assess			
•					•			осле авторі	изации менят	ъ ір адрес ав	томатически		
		IPV4 S	earch						Доб.вр	учную Доб.г	руппу		

Выбранное Вами устройство появиться в окне справа. Далее идём в Монитор(1)



Появиться окно просмотра, разделённое на 4 части (по умолчанию). Справа будут добавленные устройства, нажав двойным щелчком мыши, по которым, Вы увидите картинку в окне для просмотра каналов.

#### 3.2 По Облачному сервису



Всплывёт окно добавления устройств, с выбором добавления устройств по IP адресу/Облачному ID (серийному номеру). Указываем логин и пароль, те что на регистраторе/IP камере.

Доб.устр-во					
Имя устр-ва:	Произвольное				
Группа:	Группа по умолчанию 🔻				
Тип входа:	IР/Домен 🔻				
IР/Домен:	IР/Домен CloudID				
Порт:	34567				
Пользователь:	admin				
Пароль:					
Производитель :	× XM				
Сохр. и продол	жить Ok Отмена				

#### 4.Описание функционала ПО VMS

#### Основные функции

Основные функ	ции				
	5				
Монитор	Дисп.устр-в	Воспр.	Запись	Журнал	Журнал тревог
Монитор					
Монитор	– вызов окна	Мониторин	га (по умолчан	ию на 4 кан	ала). Выход в
Главное меню	🛄 (Home) и	повторное	нажатие, откр	ывает новые	е окна
Мониторинга	(до 4-х).				
VMS	Главная Монитор(1)			👚 Справка	
E	юзврат в Главное меню			Устрой Труппа по 192.168.5 Спис добавля устро	ства умолчанию 201 ЭОК енных йств

Режим мониторинга каналов (по умолчаню 4-х канальный) Вагрузка ЦП и памяти УМS СРU State: 0% Вагрузка ЦП: 66% Память: 131MB

Дисп. Устр-в – вызов окна добавления устройств в локальной сети, по статическому IP адресу, по Облачному сервису.

	VMS	Глав	ная Дисп.у	/стр-в					🖀 Cni	равка	×		
H	айденные уст	ройства:				<b>\</b>	Добавленные	стройства:					
Ê	Имя	CloudID	IP/Порт	юизводите	⁻ру _̂		🔲 Имя	CloudID	IР/Порт	Группа	Статус		
	192.168.9.102		192.168.9.102:34567	XM	Гру		192.168.9.101	45b66dd3aa5b199	192.168.9.101:34567	Группа	Подключ		
	192.168.9.103		192.168.9.103:34567	XM	Гру								
	192.168.9.104		192.168.9.104:34567	XM	Гру								
	192.168.9.106		192.168.9.106:34567	XM	Гру								
	192.168.9.106		192.168.9.106:34567	XM	Гру		Добавлени	e					
	192.168.9.107		192.168.9.107:34567	XM	Гру ≡	Добавить	выделенны	x					
	192.168.9.108		192.168.9.108:34567	XM	Гру		устройств						
	192.168.9.113		192.168.9.113:34567	XM	Гру								
	192.168.9.116		192.168.9.116:34567	XM	Гру		Окно л	бавленных ус	тройств из лок	альной			
	192.168.9.117	а найлонных ус	192,168,9,117:34567		Гру		сети/	по статическо	му IP/ по Облач	чному			
	192.168.9.119	гаиденных ус	192,168.9.119:34567	ХМ	Гру		сервису						
	192.168.9.12		192.168.9.12:34567	XM	Гру								
	192.168.9.122		192.168.9.122:34567	XM	Гру								
	192.168.9.124		192.168.9.124:34567	XM	Гру								
	192.168.9.125		192.168.9.125:34567	XM	Гру								
	192.168.9.164		192.168.9.164:34567	XM	Гру		Удаление						
	192.168.9.168		192.168.9.168:34567	XM	Гру	Удалить	выбранных	( )					
	192.168.9.184		192.168.9.184:34567	XM	Гру		устроиств						
	192.168.9.186		192.168.9.186:34567	XM	Гру								
	192.168.9.20		192.168.9.20:34567	XM	Гру								
	192.168.9.21		192.168.9.21:34567	XM	Гру								
	192.168.9.212		192.168.9.212:34567	XM	Гру			m					
	192.168.9.233		192.168.9.233:34567	XM	Гру т			Designed and the second s					
					-	/	После автори	зации менять ір а	адрес автоматичес	.ки			
		ІРV4 S Поиск уст локал.	earch ройств в сети			(	Добавле	Доб.вручну ние устройств гру	ю Доб.группу по стат. ІР/Доб иппы	бавление			

>>>

Воспр. — поиск и воспроизведения Архива (записанных файлов на

### устройстве).

VMS	) 🛛 🛃		2				👕 Справка	×
	Глав	зная Вос	np.		Turne	1011/01/2		~
	_					иси Ло	кально Улалёнь	
Фтображение јо файлам/По времени		Режим (по у Кноп	мониторинга кан молчанию 4 кана. ки управления	алов ла)	Выб режи монито 4 канала	ор Іма ринга	I Fpynna no ywo.     '' 192.168.9.101     '' 192.168.9.104     '' 001     '' 002     '' 007	ичан Чоравленных Астройств
Устройство	Канал	Тип	Начало	Конец	Длительность	ерац Дип	Все Тип фа	йлов-)
192.168.9.104	OPTINA	Постоянная	2017-04-25,00:00:19	2017-04-25,00:00:25	бсек. 253КВ	📥 🕓 – Hay	ал 25.04.2017 0:00:00	
192.168.9.104	OPTINA	Постоянная	2017-04-25,00:00:25	2017-04-25,00:00:52	27сек. 707КВ		ец 25.04.2017 23:59:5	19
192.168.9.104	OPTINA	Постоянная	2017-04-25,00:01:04	2017-04-25,00:01:37	33сек. 1.0МВ		Поиск	
102 168 0 104	OPTINA	Постолиная	2017-04-25 00:01:56	2017-04-25-00-03-07	1 MAR 3 3MR		Поиск файло	в

– вызов окна настройки записи на компьютер. Запись E, 谷 VMS - 🗆 🗙 👕 Справка Главная Выбор Диски для записи устройства 🗆 D:/ . записи Резервирование объёма диска под запись Резерв места: 5000 5000-500000(MB) 5-120(мин.) Длительность одного файла при постоянной записи Длит-ть файла: 30 При заполнении диска 

 Стоп запись
 Перезапись
 Вкл./выкл. функции перезаписи Ежедневно 🗌 Среда Четверг Понедельник Вторник Пятница 🗌 Суббота Воскресенье Bce Канал -Настройка каналов записи и временного интервала Вкл.запись С 0:00:00 🚔 до 23:59:59 🚔 Приминение . настроек/сброс на настройки по умолчанию Применить Сброс настроек вызов окна просмотра записей в Журнал ПО и Устройства. Журнал 合 VMS 👕 Справка – 🗆 🗙 Выбор ПО/Устройство для по Временной интервал поиска 26.04.2017 0:00:00 Начало: 26.04.2017 23:59:59 Поиск событий в Тип события/IP адрес устройства Устроиство: 192.168.9.101 Поиск Журнале Тип события: Bce N⁰ Время Пользователь Тип Примечание 1 2017-04-26 10:14:20 [Авторизация]DVRIP-Web:192.168.9.52 admin Пользователи 2 2017-04-26 10:14:21 Система [Установка времени]2017-04-26 10:14:42 2017-04-26 10:14:42 3 Система [Сохр.статус]2017-04-26 10:14:20(2) admin 4 2017-04-26 10:16:03 Пользователи Выход из системы Пользователи Найденные события в Журнале устройства Пользователи Выход из системы 5 2017-04-26 11:10:00 admin 6 2017-04-26 11:10:01 admin 7 2017-04-26 11:13:00 admin Пользователи [Авторизация]DVRIP-Web:192.168.9.52 8 2017-04-26 11:13:00 Система [Установка времени]2017-04-26 11:12:58 9 2017-04-26 11:44:30 admin Пользователи Выход из системы admin 10 2017-04-26 13:48:14 Пользователи [Авторизация]DVRIP-Web:192.168.9.120 11 2017-04-26 13:48:14 Система [Установка времени]2017-04-26 13:48:22 12 2017-04-26 13:48:22 Система [Сохр.статус]2017-04-26 13:48:14(2) admin 13 2017-04-26 13:52:34 Пользователи Выход из системы Перелистывание Назад Далее страниц поиска



#### Мастер настроек



- вызов меню настроек устройства.

#### Основные настройки Осн.настройки Сеть Channel Manager Система Дисплей Инструменты Инфо. Дисплей



- вызов меню настроек часового пояса, даты, времени и т.д.

Часовой пояс [UTC-03:00] • Выбор часового пояса
Дата/Время 27.04.2017 🛬 10:40:34 🝷 🗆 DST Парам. Установка даты
Формат даты
Разделитель даты
Формат времени 24 часовой 🔹 Формат времени 12/24ч
Язык Русский • Выбор языка
При заполнении диска Перезапись • Перезапись/Остановка записи
Видеостандарт РАL • Выбор видеостандарта
Автовыход через 0 мин. Автовыход



## Сеть - настройки параметров сети и сетевых служб.

Р/IP DAS Интерфейс	Облако Эл.почта	а FTP DDNS PPPOE RTSP
IP адрес устройства	192.168.9 .104	Текущий IP адрес устройства
Маска подсети	255.255.255.0	Значение Маски подсети
Шлюз	192.168.9 .1	Значение Шлюза
Первичный DNS	192.168.9 .1	Значение первичного DNS
Вторичный DNS	0.0.0	Значение вторичного DNS
Порт ТСР	34567	Web-порт 80 Значение Media и Web портов
МАС адрес	00:12:16:bd:8b:85	МАС адрес устройства
Ускоренная загруз	ака Вы Качеств - поли	юбор ускоренной загрузки и тики передачи видеопотоков

TCP/IP	DAS	Облако	Эл.почта	FTP	DDNS	PPPOE	RTSP
🗆 Вкл.	Включе да	ние функц нных с пря	ии DAS (си амым подк	стемы хран лючением	ения		
Серийн	ный № 123	456	Сер	ийный ном	ер		
Адрес	сервера 10.2	2.1.58 <b>У</b>	казанный І	Р адрес се	рвера		
Порт с	ервера 940	0	Указанны	ый порт сер	овера		
Пользо Пароли	ователь adr	nin	Имя паро	пользовате эль на серв	еля и вере		
TCP/IP	DAS	Облако	Эл.почта	FTP	DDNS	РРРОЕ	RTSP
<ul><li>☑ Вкл.</li><li>МТU 1</li></ul>	280	байт	Вкл облачн	ючение ого сервиса	a		
TCP/IP	DAS	Облако	Эл.почта	FTP	DDNS	PPPOE	RTSP
🗹 Вкл.	Teo	Вкл <sup>т</sup> сообщени	ючение от ий/скриншо	правки трен отов на почт	вожных ту/Тест свя	зи	
SMTP ce	ервер Your S	MTP Server	Наз	вание SMTP	сервера	$\supset$	
Порт	25			Порт серве	epa	$\sum$	
🗆 Требу	уется SSL	Вкл	ючение SSL	. шифрован	ия	2	
Пользо	ватель						
Пароль			Полі почто	ьзователь/І ового ящик	Пароль а/Почта		
Отправ	итель		ТТО	іравителя/І получател	почта ія		
Получа	тель						
Тема пи	ісьма Alarm	Message	Назв	ание темы	письма	)	

TCP/IP	DAS	Облако	Эл.почта	FTP	DDNS	PPPOE	RTSP
🗹 Вкл.							
Адрес о	сервера FI	ΓP	Вклю серве	чение FTP, ера, порт се	адрес рвера		
Порт се	ервера 21	1					
🗆 Аног	нимно						
Пользо	ователь		Имя	пользоват пароль FTI	еля и		
Пароль	ь						
Макс.р	азмер 12	28 MI	Б Мак	с. объём ф	айла,		
Директ	гория		ДИ	ректория I	ТР		

TCP/IP	DAS	Облако	Эл.почта	FTP	DDNS	PPPOE	RTSP
						_	
Тип DD	NS CN9	9	▼ 🛛 Вкл.	Включ	ение DNS		
Домен	your	3322.org		сервера,	тип, домен		
Пользо	ватель		Имя	пользоват	еля и парол	ь	
Пароль				серве	epa		
TCP/IP	DAS	Облако	Эл.почта	FTP	DDNS	PPPOE	RTSP
🗹 Вкл.	Включ	ение Point	:-to-point n	ротокола	)		
Пользо Пароль	ватель		Имя п	юльзовате пароль	ля и		

IP адрес

( IP

0.0.0

TCP/IP	DAS	Облако	Эл.почта	FTP	DDNS	PPPOE	RTSP
☑ Вкл. Порт 5	554		Включение потока, і	e RTSP nopt			

Дисплей - настройки прозрачности надписей, статуса записи, тревоги, антидрожания, установка имени канала.





Канал 1  Канал Асинхронизация Синхр. Часовой пояс Декодировка Нормальное Нормальное Декодирование Подключение Single link С Список устройств Список устройств Имя Тип устр-ва IP адрес Канал О сосанноят по добавленному устройству на канале Добавление/Удаление	неджер <sub>р.каналы</sub> С	Каналов hannel Status C	о – до	бавление	е IP камер, ст	атус каналов, режим рабо
№       Имя       Тип устр-ва       IP адрес       Канал         ✓       1       LocalHost       IP-камера       192.168.9.151       1         Информаия по добавленному устройству на канале       устройству на канале       Добавление/Удаление	Канал Синхр. Подключе	1 Часс ение Sing	▼ вой пояс ▼ Д le link ▼ Список усти	Вкл. екодировка	Нормальное 💌	Номер канала, синхронизация времени, тип подключения, декодирование
✓       1       LocalHost       IP-камера       192.168.9.151       1         Информаия по добавленному устройству на канале       устройству на канале       Добавление/Удаление	Nº	Имя	Тип устр-ва	IP адрес	Канал	
Информаия по добавленному устройству на канале Добавить Удалить Добавить Удалить	✓ 1	LocalHost	IP-камера	192.168.9.151	1	
Устроиств		(	добавлен устройству н Добавить У	нному іа канале ′далить		Добавление/Удаление

Канал	Max Resolution	Current Resolution	Connect State
D01	1080P	UnKnown	NoLogin
D02	1080P	UnKnown	NoLogin
D03	1080P	1080P/D1	Подключено
D04	1080P	720P/D1	Подключенс
D05	1080P	720P/D1	Подключено
D06	1080P	720P/D1	Подключено
D07	1080P	720P/D1	Подключено
D08	1080P	720P/D1	Подключенс
D09	1080P	UnKnown	NoLogin
D10	1080P	UnKnown	NoLogin
D11	10800	7200/01	Полключени

фр.каналыChannel St	atus Channel Mode		
	Выбранный рех	жим работы	
	NetCha	nnel	
	1080P	5M	4M
	64		
	•		36
		24	



Инструменты — - сброс настроек, управление пользователями, обновление прошивки, автофункции, импорт/экспорт конфигурации.

Выберите настройки для сброса.	
🗆 Сбросить всё	
🗇 Осн.настройки	
🗆 Настройки записи 🛛 Настройки тревог	
🗆 Сетевые настройки 🛛 Сетевые службы	
🗆 Дисплей 🔲 Пользователи	
🗆 Общие настройки	
Сброс Пользователи Прочее	
№ Пользователь Группа	
1 admin admin	Modify User
2 default user	Modify Group
Соник октор Пользователи, группы, меню изменения пользовательских настроек, настроек группы, изменения пароля, добавление пользователя и группы, удаление пользователя и группы, обновления списка.	Modify Password Add User Add Group Delete User Delete Group Обновить

#### Modify User

- изменение прав пользователя, пользователь Admin в правах урезан быть не

#### может.

		Изменение пользователя
Пользо	ватель	admin
Пользо	ватель	admin 👽 Общий
Описан	ие	admin 's account
Группа		admin
🗆 Выби	рать всё	
Nº.		Право
▼ 1		Выключение
2		Имя канала
<b>√</b> 3		Настройки записи
☑ 4		Архив
✓ 5		Управление дисками
✓ 6		Аккаунт
7		Инфо.о системе
✓ 8		Запрос лога
<b>V</b> 9		Удаление
<b>V</b> 10		Обновление
lodify	/ Gro	up
lodify	/ Gro	ир - изменение прав группы
lodify	/ Gro	up - изменение прав группы. Изменение группы
lodify	/ Gro	ир - изменение прав группы. Изменение группы
lodify Імя групп руппа	/ Gro	up - изменение прав группы. Изменение группы
lodify Імя групп руппа іемо	/ Gro	up - изменение прав группы. Изменение группы
lodify Імя групп руппа іемо Выбрат	/ Gro	ир - изменение прав группы. Изменение группы
Iodify Імя групп руппа іемо Выбрат	/ Gro	ир - изменение прав группы. Изменение группы istrator group
Iodify мя групп руппа емо Выбрат №	/ Gro admin admin admin	ир - изменение прав группы.          Изменение группы         изменение группы         эазрешение         выключение
Iodify мя групп руппа емо Выбрат № 2 1 2 2	/ Gro admin admin admin	up - изменение прав группы. Изменение группы istrator group разрешение Выключение Имя канала
Iodify мя групп руппа емо Выбрат У 1 У 1 У 2 2 У 3	/ Gro	изменение прав группы.          Изменение группы         изменение группы         изменение         выключение         Имя канала         Настройки записи
Iodify мя группа немо Выбрат № 2 1 2 2 3 2 3 2 4	/ Gro	up - изменение прав группы. Изменение группы istrator group выключение Имя канала Настройки записи Архив
Iodify Імя групп руппа іемо Выбрат № 2 1 2 2 3 2 4 2 5	/ Gro	изменение прав группы. Изменение группы іstrator group разрешение Выключение Имя канала Настройки записи Архив Управление дисками
Iodify руппа немо Выбрат № 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6	/ Gro	изменение прав группы.          Изменение группы         изменение группы         istrator group         разрешение         Выключение         Имя канала         Настройки записи         Архив         Управление дисками         Аккаунт
Iodify мя групп руппа емо Выбрат № 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 4 2 7	/ Gro admin admin t	UP - изменение прав группы. Изменение группы istrator group разрешение Выключение Имя канала Настройки записи Архив Управление дисками Аккаунт Инфо.о системе
1odify мя групп руппа емо Выбрат № 2 1 2 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8	/ Gro	UP - иЗМЕНЕНИЕ Прав Группы. Изменение группы istrator group istrator group разрешение Выключение Имя канала Настройки записи Архив Управление дисками Аккаунт Инфо.о системе Запрос лога
Iodify мя групп руппа емо Выбрат № 2 1 2 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 8 2 9 9 9	/ Gro	UP - иЗМЕНЕНИЕ Прав группы. Изменение группы istrator group istrator group разрешение Выключение Имя канала Настройки записи Архив Управление дисками Аккаунт Инфо.о системе Запрос лога Удаление
1odify мя групп руппа teмо Выбрат V 1 2 2 3 3 4 2 4 2 5 5 2 6 7 7 7 8 8 2 9 7 10	/ Gro	UP - иЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ГРУППЫ. Изменение группы istrator group разрешение Выключение Имя канала Настройки записи Архив Управление дисками Аккаунт Инфо.о системе Запрос лога Удаление Обновление
Iodify руппа немо Выбрат № 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11	/ Gro	UP - изменение прав группы. Изменение группы istrator group разрешение Выключение Имя канала Настройки записи Архив Управление дисками Аккаунт Инфо.о системе Запрос лога Удаление Обновление Сервис

Modify Password - изменения пароля Пользователя.
Изменение пароля
Пользовател admin •
Новый пародь
Подтверждение
ОК Отмена
Сброс Пользователи Прочее
Обновление
Обнолвние Имя файла Обновление прошивки на устройстве, указание пути к файлу
Сервис
Автоперезагрузка Вторник т в 01:00 т
Автоудаление Никогда • Параметры автоперезагрузки и автоудаления старых записей
Импорт и экспорт
мпорт конфи кспорт конфи Импорт/Экспорт конфигурации



Инфо - Информация об устройстве, версия прошивки, серийный номер ID, дата релиза прошивки и т.д.

Версия	V4.02.R12.34625161.12201.140000.00000
CloudID	
Дата релиза	2017-01-18 09:51:22
Время работы	487
Каналы записи	64
Трев.входы	16
Трев.выходы	4
<b>NAT</b> статус	2:54.72.86.70/1/0/+001/Подключено

#### Настройки тревог

Настройки тревог		
B		
Сбой	Трев.выход	



#### - настройка реакции регистратора на сбои в работе.





#### Упр. Дисками – управление жёстким(и) диском.

(	Nº	Тип	Статус	Всего	Свободно	Старт	Окончание	Чтение/Запись
	Bce			9314.00GB	7466.60GB	Подключе	нные диски	Назначение
	1-1	Чтение/3	Норма	9314.00GB	7466.60GB	2017-04-24 13:50:24	2017-04-27 13:16:27	Только чтение
						Диск для	я дублирования записи	Резервный диск
						Фор	матирование диска	Формат-ние
						Boc	становление раздела	Восстановление
						Созд	ание раздела диска	Деление
								Отмена



- вызов меню настроек звукого оповещения на сработку

#### тревог.

Осн.настройки			
🗖 Дет.движения	🗆 Звук	C:/Program Files/VMS/sound/Russian/motion.wav	Воспр.
🗖 Саботаж	🗆 Звук	C:/Program Files/VMS/sound/Russian/cover.wav	Воспр.
🔲 Потеря сигнала	🗖 Звук	C:/Program Files/VMS/sound/Russian/lost.wav	Воспр.
🔲 Трев.вх./вых.	🗖 Звук	C:/Program Files/VMS/sound/Russian/outAlarm.wav	Воспр.
Возн	южности	установить на события звуковые оповещения	



#### – вызов окна создания Тура мониторинга камер.

🎯 Tour	Config				×
Имя:	Проект 1	Задержка:	15	сек.	Устройства
	192.168.9.101 - Осн.п	оток	192.168.9.104 - 1 -	• Субпоток	<ul> <li>▲ П Группа по умолчан</li> <li>№ 192.168.9.101</li> <li>■ 192.168.9.104</li> <li>© D01</li> <li>© D02</li> <li>© OPTINA</li> <li>© CAM01</li> <li>© CAM04</li> <li>© CAM02</li> <li>© CAM01</li> </ul>
1	92.168.9.104 - 3 - Осн	.поток	192.168.9.104 - 4 -	Субпоток	САМ01 САМ03 D09 D10 CAM01 CAM01 CAM01 CAM01 CAM01 CAM01 CAM01 CAM01 CAM01 CAM01
				Сохр. и продо	лжить Сохранить Отмена

Пользователи	- вызов	меню	создания	И	управления	правами
пользователей.					/ 1	
Список пользователей	Умя: operator Пароль:					
	Права пользон	зателей		-		
🗏 Выбрать	в			1		
Nº	Пра	ва	^			
☑ 1	Монито	оринг				
2	Воспр	-ние				
☑ 3	PT	Z				
✓ 4	Конфиг.	устр-в	E			
✓ 5	Дисп.уст	ройств				
✓ 6	Лог кл	иента				
✓ 7	Конфиг.	тревог				
✓ 8	Пла	н				
✓ 9	Конфиг.к	лиента	-			
	Ok	мена				



- вызов меню основных настроек ПО.

Осн.настройки		
Хранение логов Язык	30 дней ▼ Русский ▼	Alarm infomation number 30000 <b>•</b> Кол-во срабатываний тревог в журнале
Папка изображений	C:/Program Files/VM	S/data/users/admin/pictures
Папка загрузок	C:/Program Files/VM	S/dBpyuHyiOadmin/downloads O63op
Автоскриншот	60 <b>Функи</b>	ия автоскриншотов по времени
Запомнить пароль	22000000000	
🗖 Автовход в ПО	Автовход в	в ПО при запуске ПО
🗆 Автозапуск ПО	Автозапуск	а ПО при запуске ПК
Автопереключние мужд	ду потоками <b>Основн</b>	юй поток на весь экран/ суб в много экранном
🗆 Возобновлять последни	ий сеанс работы	режиме Полключение к помлелним каналам
🛛 Запускать мастер настро	ойки	Запуск мастера настроек

#### Исключения



![](_page_27_Picture_1.jpeg)

План — вызов меню добавления карты с возможностью указания на ней

устройств.

Планы Устройства	•
Добавить план Прав. кнопки мыши добавляем План	
	гедактор

Предварительно сохранив скриншот карты, выбираем его для загрузки в ПО.

🮯 VMS	
картина	/Desktop/27-04-2017 13-57-52.png Выбор
Имя	План1
	ОК Отмена

На карте можно указать устройства.

![](_page_28_Figure_1.jpeg)

![](_page_29_Picture_1.jpeg)

Имя произвольное.

Открываем группу Декодер, мышкой перетаскиваем в окно.

![](_page_29_Picture_4.jpeg)

Далее открываем списко камер и двойным щелчком мыши по Декодеру вызываем следующее меню.

![](_page_29_Picture_6.jpeg)

Декодер	Схе		ua 1	_				
Камеры						 		
<ul> <li>Пруппа по умолчани</li> <li>192.168.9.101</li> </ul>						 10.00 × 10.00	 	
		ar 1844.1		20.301.03		 an 1991 (753	 	
				ar 101 an 1		 	 	
		82.841P)				 	 	
				a	82 80 L D.L	 	 	
			the fact point		-	 	 	
				1.1.1.1.1		 		n
4 III >								p.

Далее сохраняем созданную схему Декодера.

Затем вы можете видеть изображения с камер, которые отображаются на мониторе, если декодер подключён к монитору.

![](_page_30_Picture_4.jpeg)

Сист.

Конфиг.

– сохранение конфигурации настроек VMS,

резервирование на диске, запись в формате H.264, запись в формате AVI, конвертирование H.264 в AVI.

Database Backup		
Backup data path:	D:\	Выбор резервное
Резерв на диске:	D:\	Выбор Recovery
Record Backup		
H264 Record file:		Выбор
Save avi File nath:	DA	Выбор H264 to avi Convert

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

Batch Upgrade — вызов меню обновления прошивок 1-го или группы одинаковых моделей устройств. Одна прошивка заливается на все модели сразу.

Файл п	оошивки			Выбо	qq	
🛛 Выбр	оать всё			Обновл	ение	
	Имя устр-ва	Статус устр-ва	Тип устр-ва	Группа	Прогресс обновления	Результат
	192.168.9.101	Подключено	IPC	Группа по ум		
	192.168.9.104	Подключено	NVR	Группа по ум		